

AKČNÍ OUTDOOROVÁ 4K KAMERA

CROWN DV140



Bezpečnostní opatření

- 1/ Kameru nevystavujte nárazům, předcházejte pádu na zem a dalším možnostem vzniku mechanického poškození.
- 2/ Kameru neumísťujte do blízkosti objektů vytvářejících silné magnetické pole, jako například magnety nebo elektromotory. Přístroj také nedávejte do blízkosti objektů vysílajících silné rádiové vlny, jako např. antény. Silné magnetické pole může poškodit výrobek nebo pořízené záznamy.
- 3/ Nevystavujte kameru působení vysokých teplot a přímému slunečnímu záření.
- 4/ Používejte pouze značkové microSD karty třídy 10. Karty neznámkových výrobců nezaručují správné chování datového úložiště.
- 5/ Neumisťujte MicroSD karty do blízkosti magnetického pole nebo do míst vzniku silné statické elektřiny. Zabráníte tím ztrátě uložených dat.
- 6/ V případě, že dojde při nabíjení k přehřátí zařízení nebo zjistíte přítomnost kouře či podezřelého zápachu, odpojte ihned zařízení a přerušete nabíjecí proces.
- 7/ Během nabíjení kameru uchovávejte mimo dosah dětí. Napájecí kabel by mohl způsobit úraz el. proudem nebo udušení.
- 8/ Kameru uchovávejte na chladném, suchém a bezprašném místě. Kamera není vodotěsná bez přibaleného krytu.

Úvod

Gratulujeme Vám k zakoupení akční videokamery CROWN. Jedná o multifunkční produkt, který je svou konstrukcí a příslušenstvím určen k provozu při outdoorových aktivitách jako jsou turistika nebo extrémní sporty. Pořízené záznamy jsou ve vysokém rozlišení (až 4K) a včetně zvukové stopy a lze je prohlížet přímo na displeji produktu.

Klíčové vlastnosti produktu

- 1) 16Mpx senzor (Sony 7179), širokoúhlá čočka (173°)
- 2) Video ve 4K rozlišení (30fps) / 1080p (60fps) / 720p (120fps)
- 3) Foto v rozlišení až 4032x4000
- 4) Integrovaný 2" LCD displej a vodotěsný kryt
- 5) Dálkové ovládání a wifi mobilní aplikace pro snadný provoz.
- 6) Micro USB a HDMI konektivita

Popis částí produktu



Kryt baterie



Obrázky příslušenství



vodotěsné pouzdro



držák na říditka



podstavec 1



podstavec 2



držák rovný



držák kulatý



nástavec 1



nástavec 2



nástavec 3



stativový držák



podstavec helmy




pásy



náhr. kryt



stahovací pásy



lepící podložky



ocelové lanko



USB kabel



nabíjecí adaptér



uživatelská příručka



čisticí látka

Příklady využití



Používání akční kamery DV140

1/ Vložení Micro SD karty

Micro SD kartu můžete vložit a vyjmout ze slotu když je kamera vypnutá a není připojená k PC. Používejte značkové karty CLASS 10 a před prvním použitím kartu zformátujte (POZOR, dojde k odstranění všech dat!).

2/ Instalace baterie

Zatlačte na zámek baterie a odejměte kryt. Baterii vložte do otvoru konektory napřed tak, aby byly na správné straně. Přiložte kryt a zajistěte jej zámkem.

3/ Nabíjení

Kameru lze nabíjet jak připojením k PC, tak i pomocí síťového adaptéru. V autě můžete nabíjet pomocí 12V adaptéru do zapalovače. V průběhu nabíjení můžete pořizovat záznamy. Po skončení nabíjení (zhruba 3 hodiny) přestane červená kontrolka svítit a začne blikat. Poté kabel odpojte.

4/ Zapnutí a vypnutí kamery

Přístroj zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF/MENU a vypnete podržením stejného tlačítka po dobu 3-5 vteřin.

5/ Aktivace WIFI

Po zapnutí kamery podržte šipku "nahoru" po dobu 2-3 vteřin, která aktivuje wifi připojení (zobrazí se ikona bezdrátové sítě a oranžově se rozblíká LED indikace), které lze využít pro spojení s chytrým zařízením (telefon, tablet). Wifi vypnete stejným tlačítkem. Aktivaci lze provést i z menu kamery.

POZN: Používání WIFI je náročnější na energii a vybijí rychleji baterii.

6/ Přepínání režimů a pohyb v menu

Zapněte kameru a krátkým stiskem tlačítka ON/OFF si vyberte požadovaný mód: NAHRÁVÁNÍ / FOTOGRAFOVÁNÍ / ZPOMALENÝ POHYB / GALERIE / NASTAVENÍ. Pro vstup do menu nastavení (ozubené kolečko) je potřeba stisknout tlačítko OK. Pro pohyb v menu používejte tlačítko ON/OFF/MENU a šipky. Výběr potvrdíte tlačítkem OK, pro návrat o úroveň výše opět použijte opět tlačítko ON/OFF/MENU.

7/ Pořizování záznamů

Přepněte kameru do požadovaného režimu nahrávání/fotografování a tlačítkem OK / spoušť pořídíte fotografii nebo spustíte nahrávání videa. Stejným tlačítkem nahrávání vypnete. Krátkým stiskem tlačítek nahoru/dolů přiblížíte/oddálíte scénu (zoom).

8/ Prohlížení záznamů

Přepněte kameru pomocí tlačítka ON/OFF/MENU do režimu přehrávání záznamů (ikona "PLAY"). Pro pohyb mezi jednotlivými záznamy použijte šipky a pro spuštění video stiskněte tlačítko OK /spoušť.

9/ Přesun pořízených záznamů do počítače

Propojte pomocí přibaleného USB kabelu kameru se zapnutým počítačem, na displeji vyberte možnost USB úložiště (USB Mode) a potvrďte tlačítkem OK. Počítač otevře úložiště SD karty, kde můžete se soubory manipulovat. Alternativně lze SD kartu vložit přímo do čtečky paměťových karet (např. v notebooku).

10/ Mazání záznamů

V režimu přehrávání záznamů (ikona "PLAY") vyberte záznam, který chcete smazat a podržte tlačítko spouště/OK po dobu 2-3 vteřin. Potvrďte vymazání pomocí OK.

11/ Používání dálkového ovládání

Pomocí dálkového ovládání lze pořizovat záznamy, aniž byste měli přístroj v ruce. Kamera musí být zapnutá a nezáleží na tom, v jakém módu je právě nastavena. Při stisku červeného tlačítka (FOTO) pořídíte fotografii. Dlouhý stisk šedého tlačítka (VIDEO) zahájí/zastaví nahrávání. Krátkým stiskem šedého tlačítka vypnete/zapnete displej. Modrá LED indikace na ovládání v podobě probliknutí naznačuje, že byl úkon splněn.

12/ Používání mobilní aplikace XDV

Naskenujte kteroukoliv čtečkou QR kódů odkaz na balení vašim chytrým přístrojem s operačním systémem Android (4.1 a vyšší) nebo iOS (7 a vyšší) a stáhněte aplikaci. Pokud nemáte nainstalovanou QR čtečku, zadejte výraz "XDV" do vyhledávání na iTunes/AppStore nebo na Google Play. Po stažení aplikace zapněte WIFI na kameře a ve stažené aplikaci vyberte ve seznamu dostupných sítí WIFI s názvem "SPORT-CAMERAS". Budete vyzváni k zadání hesla, které je: "**1234567890**". Potvrzením zobrazíte živý obraz kamery s možností dálkového ovládání a přehrávání pomocí mobilní aplikace.

UPOZORNĚNÍ: Mobilní aplikace "XDV" je bezplatná a není vyžadována k provozu. V případě zhoršené kompatibility s mobilním přístrojem není uživatel v používání výrobku standardním způsobem nijak omezen a může využít jinou bezplatnou aplikaci.

Technické parametry

Senzor	16 Megapixel CMOS (Sony 179)
LCD	4" LCD panel
Foto rozlišení	16 Megapixel (4032*4000)/10 Megapixel (3648*2736)
	12 Megapixels (4032*3024)/5 Megapixel (2592*1944)
	3 MP(2048*1536)/ 2MHD(1920*1080)/ VGA(640*480)/ 1.3M(1280*960)
Video rozlišení	4k 30fps / 2.7k 30fps /1920*1080 60fps / 1920*1080 30fps / 1280*720 60fps
Výchozí rozlišení	Video: 4K / Foto: 4032*4000
Formát záznamů	Video: MOV / Foto: JPG
WiFi	Pro mobilní přístroje s OS Android (4.1 a vyšší) a iOS (7.0 a vyšší), 10m
Čočka	173° HD širokoúhlá, vypouklá (fish-eye), nedeformovaná
Paměťové úložiště	Slot na Micro SD kartu (Class 10, až 64GB)
OSD jazyk menu	Česky/Slovensky/English/French/German/Spanish/Italian/Portuguese/ Simplified Chinese /Japanese/ Russian/Korean/Polish/Swedish
Konektivita	USB 2.0 , HDMI
Výdrž baterie	70-90 minut (1080P)
Baterie	Baterie odnímatelná, 900mAh Lithium
Rozměry	29.8x59.2x41 mm
Hmotnost	44g(bez baterie), 58g s baterií
Dálkové ovládání	Max. 10m
Příslušenství	Dálkové ovládání, vodotěsné pouzdro, držák na řídítka, úchyt na helmu, podstavce, nástavce, stativový držák, pásky, plastové stahovací pásky, 3M lepicí podložky, ocelové lanko, USB kabel, nabíjecí adaptér, uživatelská návod, čistící látka
Využití	Extrémní sporty, outdoorové aktivity, cyklistika, potápění, zabezpečení domu, palubní deska auta, apod.
Speciální funkce	Časovač, zpomalený záznam, časosběrná funkce, nahrávání ve smyčce, detekce pohybu, apod.

Ostatní informace k výrobku

Likvidace výrobku

Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruka

Záruční lhůta pro fyzickou osobu je 24 měsíců, není-li stanoveno jinak.

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů nejprve kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. Prodejce/distributor nenese žádnou zodpovědnost za poškození vlivem nesprávné manipulace s výrobkem.

Prodejce/distributor/dovozce nenese žádnou zodpovědnost za kompatibilitu či funkčnost mobilní aplikace "XDV" a nedokáže ji žádným způsobem vlastními prostředky modifikovat/opravovat. Aplikace není k provozu kamery vyžadována nebude uznána jako důvod k reklamaci.

Prohlášení o shodě

Společnost Ecoplanet s.r.o. tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/EC. Výrobek je určen k prodeji bez omezení v zemích EU.

Dovozce a distributor

Ecoplanet s.r.o., Litoměřická 280/48, 418 Bílina
Lucerna SK s.r.o., Pravenec č. 271, PRAVENEK