

AKČNÁ OUTDOOROVÁ 4K KAMERA

CROWN DV140



Bezpečnostné opatrenie

- 1/ Kameru nevystavujte nárazom, predchádzajte pádu na zem a ďalším možnostiam vzniku mechanického poškodenia.
- 2/ Kameru neumiestňujte do blízkosti objektov vytvárajúcich silné magnetické pole, ako napríklad magnety alebo elektromotory. Prístroj tiež nedávajte do blízkosti objektov vysielajúcich silné rádiové vlny, ako napr. antény. Silné magnetické pole môže poškodiť výrobok alebo urobené záznamy.
- 3/ Nevystavujte kameru pôsobeniu vysokých teplôt a priamemu slnečnému žiareniu.
- 4/ Používajte iba značkové microSD karty triedy 10. Karty neznačkových výrobcov nezaručujú správnu funkciu dátového úložiska.
- 5/ Neumiestňujte microSD karty do blízkosti magnetického poľa alebo do blízkosti vzniku silnej statickej elektriny. Zabráňte tým k strate uložených dát.
- 6/ V prípade, že dôjde pri nabíjaní k prehriatiu zariadenia alebo zistíte prítomnosť dymu či podozrelého zápachu, odpojte ihneď zariadenie a prerušte nabíjací proces.
- 7/ Počas nabíjania, kameru uchovávajte mimo dosah detí. Napájací kábel by mohol spôsobiť úraz el. prúdom alebo udusenie.
- 8/ Kameru uchovávajte na chladnom, suchom a bezprašnom mieste. Kamera nie je vodotesná bez pribaleného krytu.

Úvod

Gratulujeme Vám k zakúpení akčnej videokamery CROWN. Jedná sa o multifunkčný produkt, ktorý je svojou konštrukciou a príslušenstvom určený k používaniu pri outdoorových aktivitách ako sú turistika alebo extrémne športy. Urobené záznamy sú vo vysokom rozlíšení (až 4K) a vrátene zvukovej stopy a je možné ho prehliadať priamo na displeji produktu.

Klíčové vlastnosti produktu

- 1) 16Mpx senzor (Sony 7179), širokouhlá šošovka (173°)
- 2) Video v 4K rozlíšení (30fps) / 1080p (60fps) / 720p (120fps)
- 3) Foto v rozlíšení až 4032x4000
- 4) Integrovaný 2" LCD displej a vodotesný kryt
- 5) Diaľkové ovládanie a wifi mobilná aplikácia pre jednoduché používanie.
- 6) Micro USB a HDMI konektivita

Popis častí produktu



Kryt batérie



Obrázky príslušenstva



vodotesné puzdro



držiak na riadidlá



podstavec 1



podstavec 2



držiak rovný



držiak zaoblený



nadstavec 1



nadstavec 2



nadstavec 3



statívový držiak



podstavec prilby



pásiky



náhr. kryt



stahovacie pásiky



lepiace podložky



oceľové lanko



USB kabel



nabíjací adaptér



používateľská príručka



čistiaca látka

Príklady využitií



Používanie akčnej kamery DV140

1/ Vloženie Micro SD karty

Micro SD kartu môžete vložiť a vybrať zo slotu len keď je kamera vypnutá a nie je pripojená k PC. Používajte značkové karty CLASS 10 a pred prvým použitím kartu naformátujte (POZOR, dôjde k odstráneniu všetkých dát!).

2/ Inštalácia batérie

Zatlačte na zámok batérie a odoberte kryt. Batériu vložte do otvoru konektormi dopredu tak, aby boli na správnej strane. Priložte kryt a zaistite ho zámkom.

3/ Nabíjanie

Kameru je možné nabíjať pripojením k PC, ale aj pomocou sieťového adaptéru. V aute môžete nabíjať pomocou 12V adaptéru do zapaľovača. Počas nabíjania môžete vykonávať záznamy. Po skončení nabíjania (približne 3 hodiny) prestane červená kontrolka svietiť a začne blikať. Potom kábel odpojte.

4/ Zapnutie a vypnutie kamery

Prístroj zapnete Stlačením tlačidla ON/OFF/MENU a vypnete podržaním rovnakého tlačidla po dobu 3-5 sekúnd.

5/ Aktivácia WIFI

Po zapnutí kamery podržte šípku "hore" po dobu 2-3 sekúnd, ktorá aktivuje wifi pripojenie (zobrazí sa ikona bezdrôtovej siete a oranžovo se rozblíka LED indikácia), ktoré je možné využiť pre spojenie s chytrým zariadením (telefón, tablet). Wifi vypnete rovnakým tlačidlom. Aktiváciu je možné spraviť aj z menu kamery.

POZN: Používanie WIFI je náročnejšie na energiu a vybíja rýchlejšie batériu.

6/ Prepínaní režimov a pohyb v menu

Zapnite kameru a krátkym stlačením tlačidla ON/OFF si vyberte požadovaný mód: NAHRÁVANIE / FOTOGRAFOVANIE / SPOMALENÝ POHYB / GALÉRIA / NASTAVENIE. Pre vstup do menu nastavenia (ozubené koliečko) je nutné stlačiť tlačidlo OK. Pre pohyb v menu používajte tlačidlo ON/OFF/MENU a šípky. Výber potvrdíte tlačidlom OK, pre návrat o úroveň vyššie opäť použite tlačidlo ON/OFF/MENU.

7/ Urobenie záznamov

Prepnite kameru do požadovaného režimu nahrávanie/fotografovanie a tlačidlom OK / spúšť spravíte fotografiu alebo spustíte nahrávanie videa. Rovnakým tlačidlom nahrávanie vypnete. Krátkym stlačením tlačidiel hore/dole priblížite/oddialite scénu.

8/ Prehliadanie záznamov

Prepnite kameru pomocou tlačidla ON/OFF/MENU do režimu prehrávanie záznamov (ikona "PLAY"). Pre pohyb medzi jednotlivými záznamami použite šípky a pre spustenie videa stlačte tlačidlo OK /spúšť.

9/ Prenos urobených záznamov do počítača

Prepojte pomocou pribaleného USB káblu kameru so zapnutým počítačom, na displeji vyberte možnosť USB úložisko (USB Mode) a potvrdte tlačidlom OK. Počítač otvorí úložisko SD karty, kde môžete so súbormi manipulovať. Alternatívne je možné SD kartu vložiť priamo do čítačky pamäťových kariet (napar. v notebooku).

10/ Mazanie záznamov

V režime prehrávaný záznamu (ikona "PLAY") vyberte záznam, ktorý chcete zmazať a podržte tlačidlo spúšte/OK po dobu 2-3 sekúnd. Potvrdte vymazanie pomocou OK.

11/ Používanie diaľkového ovládača

Pomocou diaľkového ovládača môžete robiť záznamy, bez manipulácie s prístrojom. Kamera musí byť zapnutá a nezáleží na tom, v akom móde je práve nastavená. Pri stlačení červeného tlačidla (FOTO) spravíte fotografiu. Dlhým stlačením šedého tlačidla (VIDEO) začnete/zastavíte nahrávanie. Krátkym stlačením šedého tlačidla vypnete/zapnete displej. Modrá LED indikácia na ovládači v prebliknutí naznačuje, že bola úloha splnená.

12/ Používanie mobilnej aplikácie XDV

Naskenujte akoukoľvek čítačkou QR kód na balení vašim chytrým prístrojom s operačným systémom Android (4.1 a vyššie) alebo iOS (7 a vyššie) a stiahnete aplikáciu. Pokiaľ nemáte nainštalovanú QR čítačku, zadajte výraz "XDV" do vyhľadávania na iTunes/App Store alebo na Google Play. Po stiahnutí aplikácie zapnite WIFI na kamere a v stiahnutej aplikácii vyberte zo zoznamu dostupných sietí WIFI s názvom "SPORT-CAMERAS". Budete vyzvaný k zadaniu hesla, ktoré je: "**1234567890**". Potvrdením zobrazíte živý obraz kamery s možnosťou diaľkového ovládania a prehrávanie pomocou mobilnej aplikácie.

UPOZORNENIE: Mobilná aplikácia "XDV" je bezplatná a nie je nutná k prevádzke. V prípade zhoršenej kompatibility s mobilným prístrojom nie je užívateľ v používaní výrobku štandardným spôsobom nijako obmedzený a môže využiť inú bezplatnú aplikáciu.

Technické parametre

Senzor	16 Megapixel CMOS (Sony 179)
LCD	4" LCD panel
Foto rozlíšenie	16 Megapixel (4032*4000)/10 Megapixel (3648*2736) 12 Megapixel (4032*3024)/5 Megapixel (2592*1944) 3 MP(2048*1536)/ 2MHD(1920*1080)/ VGA(640*480)/ 1.3M(1280*960)
Video rozlíšenie	4k 30fps / 2.7k 30fps /1920*1080 60fps / 1920*1080 30fps / 1280*720 60fps
Východzie rozlíšenie	Video: 4K / Foto: 4032*4000
Formát záznamov	Video: MOV / Foto: JPG
WiFi	Pre mobilné prístroje s OS Android (4.1 a vyšší) a iOS (7.0 a vyšší), 10m
Šošovka	173° HD širokouhlá, vypuklá (fish-eye), nedeformovaná
Pamäťové úložisko	Slot na Micro SD kartu (Class 10, až 64GB)
OSD jazyk menu	Česky/Slovensky/English/French/German/Spanish/Italian/Portuguese/ Simplified Chinese /Japanese/ Russian/Korean/Polish/Swedish
Konektivita	USB 2.0 , HDMI
Výdrž batérie	70-90 minút (1080P)
Batéria	Batéria odnímateľná, 900mAh Lithium
Rozmery	29.8x59.2x41 mm
Hmotnosť	44g(bez batérie), 58g s batériou
Diaľkové ovládanie	Max. 10m
Príslušenstvo	Diaľkové ovládanie, vodotesné puzdro, držiak na riadidlá, úchyt na helmu, podstavce, nástavce, držiak na statív, pásky, plastové sťahovacie pásky, 3M lepiace podložky, oceľové lanko, USB kábel, nabíjací adaptér, užívateľský návod, čistiaca látka
Využitie	Extrémne športy, outdoorové aktivity, cyklistika, potápanie, zabezpečenie domu, palubná doska auta, apod.
Špeciálne funkcie	Časovač, spomalený záznam, časozberná funkcia, nahrávanie v slučke, detekcia pohybu, apod.

Ostatné informácie k výrobku

Likvidácia výrobku

Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohoto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohoto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Záruka

Záručná lehota pre fyzickú osobu je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak.

Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a dotazov najprv kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. Predajca/distribútor nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie vplyvom nesprávnej manipulácie s výrobkom.

Predajca/distribútor/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za kompatibilitu či funkčnosť mobilnej aplikácie "XDV" a nedokáže ju žiadnym spôsobom vlastnými prostriedkami modifikovať/opravovať. Aplikácia nie je k prevádzke kamery vyžadovaná, nebude uznaná ako dôvod k reklamácii.

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Ecoplanet s.r.o. týmto prehlasuje, že tento produkt je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2004/108/EC. Výrobok je určený k predaju bez obmedzenia v krajinách EU.

Dovozca a distribútor

Ecoplanet s.r.o., Litoměřická 280/48, 418 Bílina
Lucerna SK s.r.o., Pravenec č. 271, PRAVENEK