

CZ

Zahradní sloupek s časovým spínačem  
a dvěma zásuvkami

SK

Záhradný stĺpik s časovým spínačom  
a dvoma zásuvkami



## NÁVOD K POUŽITÍ

## NÁVOD NA POUŽITIE

### 1. Nastavení spínacího programu

Nastavení času zapnutí a vypnutí se programuje stlačením spínačů umístěných kolem kruhové stupnice. Jeden dílek odpovídá 15 minutám napájení. Dílek odpovídající požadované době napájení zatlačte tenkým ostrým předmětem (šroubovák, tužka atd.). Nestlačené dílky označují dobu, kdy připojený spotřebič NEBUDE napájen.

### 2. Nastavení času

Otáčejte kruhovou stupnici ve směru hodinových ručiček až do pozice, kdy je trojúhelníková šipka nastavena na aktuální čas.

### 3. Zapojení spínacích hodin

Zasaňte spínací hodiny do zásuvky a zapojte spínací spotřebič.

### 4. Technické údaje

Jmenovité napájecí napětí:	230V~/50Hz
Jmenovité napětí zásuvky:	250V~/50Hz
Jmenovitý spínací proud:	16A ohmické, 2A induktivní zatížení
Maximální zátěž:	3600W
Krytí:	IP44
Pracovní teplota:	-25°C-55°C
Přesnost:	± 5 min

### 5. Upozornění

Vždy se přesvědčte, že vidlice připojovaného zařízení je správně zasunuta v zásuvce.

### 1. Nastavenie spínacieho programu

Nastavenie času zapnutia a vypnutia sa programuje stlačením spínačov umiestnených okolo kruhovej stupnice. Jeden dielik zodpovedá 15 minútam napájania. Dielik zodpovedajúci požadovanej dobe napájania zatlačte tenkým ostrým predmetom ( skrutkovač, ceruzka, atď. ). Nestlačené dieliky ozančujú dobu, kedy pripojený spotrebič NEBUDE napájený.

### 2. Nastavenie času

Otáčejte kruhovou stupnicou v smere hodinových ručiček až na pozíciu, keď je trojúhelníková šípka nastavená na aktuálny čas.

### 3. Zapojení spínacích hodín

Zasaňte spínacie hodiny do zásuvky do polohy

### 4. Technické údaje

Menovité napájacé napätie:	230V~/50Hz
Menovité napätie zásuvky:	250V~/50Hz
Menovitý spínaný prúd:	16A ohmické, 2A induktívne zataž.
Maximálna zátáž:	3600W
Krytie:	IP44
Pracovná teplota:	-25°C-55°C
Presnosť:	± 5 min

### 5. Upozornenie

Vždy sa presvedčite, že vidlica pripojovaného zariadenia je správně zasunutá v zásuvke.