

NÁVOD K POUŽITÍ SMTP (GPRS) FUNKCE PRO ODESÍLÁNÍ EMAILŮ

Odesílání za využití mobilního internetu je vhodné v případě, že máte u svého operátora výhodný tarif s mobilním internetem a nechcete platit za odesílání MMS zpráv.

Ujistěte se, že:

- 1) SIM karta neobsahuje žádná telefonní čísla
- 2) telefonní číslo má aktivovaný mobilní internet (který není omezen)
- 3) SIM karta není zajištěna PIN kódem
- 4) SD karta je prázdná.

Fotopast vždy nainstaluje jen jeden konfigurační soubor, tedy funguje:

- A) V módu MMS (nepotřebujeme mobilní internet)
- B) V módu SMTP (neposílá MMS, ale využívá data)

Nastavení módu SMTP přes konfigurační aplikaci:

- 1) spustit z CD konfigurační aplikaci a vybrat SMTP
- 2) SMTP mode = manual!
MMS Mode=VGA, Picture No=0, SMS=close
- 3) GPRS je nastavení konkrétního operátora pro mobilní GPRS internet.

- **APN u O2: internet (a ostatní nevyplněné)**
- **APN u Vodafone: internet (a ostatní nevyplněné)**
- **APN u T-Mobile: internet.t-mobile.cz account: gprs password: gprs**

4) Sender: zde se zadává server odchozí pošty, který většinou závisí na poskytovateli služeb. Seznam volíme proto, že se jedná o cloudovou službu a funguje vždy a odkudkoliv. Doporučujeme tedy založit bezplatnou emailovou adresu na seznamu nebo si zjistit SMTP informace jiné poštovní služby.

SMTP server: smtp.seznam.cz
SMTP port: 25
Sender email: přihlašovací email (seznamu)
Sender password: přihlašovací heslo (seznamu)

Email příjemce: emailová adresa seznamu

5) Vyberte umístění pro uložení souboru pomocí tlačítka "select" a vygenerujte konfigurační soubor pomocí tlačítka "Generate".

Poznámka: Pokud při vygenerování dojde k chybě aplikace, nevádí. Soubor se vygeneruje i tak.

6) Pak výsledný konfigurační soubor smtp.dat označte "Jen pro čtení" (pravé tlačítko myši>vlastnosti>zaškrtnout "jen pro čtení">použít).

7) Zkopírujte na prázdnou SD kartu a v režimu OFF vložte do fotopasti.

8) Přepněte fotopast do módu SET a pro nainstalování konfiguračního souboru .dat počkejte zhruba 30 vteřin, pak fotopast vypněte.

9) Před zapnutím fotopasti do režimu ON je potřeba připojit GSM modul a počkat zhruba minutu.

Nyní bude fotopast posílat pořízené fotografie pomocí mobilního internetu.